

12.3 IMPOSTAZIONI PIATTO CICLICO (Esempio per tipologia HR-3)

Regolazione individuale dell'escursione del comando per le funzioni Roll, Nick e Pitch. Il menu di impostazione del piatto ciclico è formato da diverse pagine, come indicato dal contatore in alto a destra del display. Per accedere a tale menu, ed anche alle pagine seguenti, è sufficiente premere il tasto S1. Come descritto, la funzione consente di regolare le escursioni degli stick di comando per DIRE, ELEV e PASS ed anche di invertirne la corsa. Attraverso tale menu risulta inoltre possibile programmare altre funzioni di miscelazione. Selezionare il menu piatto ciclico, contenuto all'interno del menu base, mediante comando "CAP TOUCH" e confermare la scelta premendo il tasto "RTN". Verrà visualizzata la seguente schermata:

PIATTO		1/5	
NEUTRO	AFR		
POS 50%	ALET		+50%
	ELEV		+50%
	PASS		+50%

50

di elev o alet.

Impostare una escursione dei comandi, verificando tuttavia attentamente che non siano ostacolati meccanicamente. E quando le funzioni Pitch, Roll o Nick sono attive su alcune tipologie di piatti ciclici, tale regolazione può causare un bloccaggio dell'unità. In tale caso, è necessario resettare la corsa con l'ausilio della miscelazione (vedi capitolo 12.2)

Regolazione del valore di miscelazione

Di seguito viene illustrata la procedura per la regolazione di esempio ad un piatto ciclico di tipo HR-3, che vale anche per tutte le altre tipologie di piatti ciclici, non soltanto i singoli valori di regolazione.

Per prima cosa occorre centrare la regolazione sulla trasmittente. Regolare inoltre l'escursione dello stick in modo che il piatto risulti esattamente centrato. Le eventuali regolazioni di precisione possono essere effettuate con l'ausilio dell'apposita funzione "CENTRO".