



Toccando J1A e B l'uscita va alta e ci rimane fino a che no si tocca J2A e B. Il sistema e' un interruttore set/reset

Title		
Interruttore set/reset a tocco		
Size A	Document Number by Protomax Product	Rev 1.0
Date:	Tuesday, January 24, 2006	Sheet 2 of 2