

Pos.	Description	Qty.
1	Parts from Step 16	1
2	Parts from Step 24	1

Screw the tail control rod (2) into the ball link of the tail control arm (1). The distance between the CF rod and the ball link should be about 2mm. Now slide the delrin tail rod support over the ball link.

Drehen Sie das Hecklenkgestänge (2) in die Kugelpfanne der Hecklenkung (1). Ein Spalt von etwa 2mm zwischen CFK und Pfanne sollte noch zu sehen sein. Schieben Sie nun die Kunststoffkappe über die Kugelpfanne.

