

Schema doppia alimentazione e cablaggio servi
1 batteria in fusoliera - 1 batteria nell'ala

